

ŠÍŘKA STÉLKY - Xero Shoes

Women	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12
US	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12
UK	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5
EU	35,5	36	36,5	37	37,5	38	38,5	39	40	40	40,5	41	41,5	42	42,5
Šířka stélky	8,4	8,4	8,7	8,7	8,9	8,9	9	9,2	9,4	9,5	9,5	9,8	9,8	9,9	10
Men	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12
US	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12
UK	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11
EU	38	38,5	39	39,5	40	41	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5	45
Šířka stélky				9	9,2	9,4	9,5	9,5	9,8	9,8	9,9	10	10,4	10,5	10,6

** jednotlivé modely se v šířce mohou mírně lišit*